

Pumpautomatik BNT

Nivåreglering av 1-2 pumpar via tryckgivare

Funktion

Automatiksåp för styrning av 1-2 pumpar.
En tryckgivare visar vattennivån i pumpstationen.
Önskad start, stopp, och larmnivå via automatik eller manuellt ställs lätt in i BNT skåpet.
Pumparna kan köras via automatik eller manuellt.
Pumparna startas växelvis för jämt slitage. Om inflödet är större än vad pump 1 klarar av, startas automatiskt pump 2.

Utförande

- Larmlampa
- Motorskydds brytare för säkringslös installation
- All manöver partmärkt
- Kapsling i UV-resistent termoplast
- Bestyckning enligt industriutförande

Inställningar och information

Individuella start, stopp
och larmnivåer: 1 eller 2 pumpar
Manuell körning: Alternering
Starträknare: Drifftidsräknare
Givarövervakning: Fyrradig display

Tilläggsutföranden:

Utomhuskapsling Motionskörning av pumpar
1-fas uttag Y/D start
3-fas uttag Mjukstart
Blixtljus Nödkörning via vipa
Huvudbrytare Värme med termostat
SMS larm via GSM

Tekniska data

Skyddsklass	IP 55
Kraft	2x max 690 v 50Hz 3 fas
Manöver	24VDC/230v AC 50 Hz
Manöverspänning vipa	24VDC
Larmrelä	Potentialfri växlande kontakt max 6 A/250 VAC. Larmar för hög nivå, utlöst motorskydds brytare, fel på manöverspänning samt givarfel. Reläet faller vid fel.

Utg: 0801