

Pumpautomatik BNT

Nivåreglering av 1-2 pumpar via tryckgivare

FUNKTION

Automatiksåp för styrning av 1-2 pumpar. En tryckgivare visar vattennivån i pumpstationen. Önskad start, stopp, och larmnivå ställs lätt in i BNT skåpet. Pumparna kan köras via automatik eller manuellt. Pumparna startas växelvis för jämt slitage. Om inflödet är större än vad pump 1 klarar av, startas automatiskt pump 2.

UTFÖRANDE

- ◆ Larmlampa
- ◆ Utgång för inkoppling till DUC
- ◆ Summalarm
- ◆ Motorskydds brytare för säkringslös installation
- ◆ All manöver partmärkt
- ◆ Kapsling i pulverlackad stålplåt
- ◆ Bestyckning enligt industriutförande

INSTÄLLNINGAR OCH INFORMATION

Individuella start, stopp och larmnivåer
Manuell körning
Alternering
Givarövervakning
Starträknare samt drifttidsräknare

TILLÄGGSUTFÖRANDEN:

1-fas uttag	Mjukstart
3-fas uttag	Högnivåalarm via nivåvipa
Blixtljus	Nödkörning via nivåvipa
Huvudbrytare	Värme med termostat
SMS larm via GSM	Rostfri kapsling
Motionskörning av pumpar	Ljudlarm via summer

Tekniska data	
Skyddsklass	IP 55 Utomhuskapsling
Kraft	400 V 50Hz 3-fas
Manöver	12VDC/230VAC
Manöverspänningvipa	12VDC
Larmrelä	Potentialfri växlande kontakt max 6 A/250 VAC. Larmar för hög nivå, utlöst motorskydds brytare, fel på manöverspänning samt givarfel. Reläet faller vid fel.

www.baga.se

BAGA Water Technology

Huvudkontor: Torskovsvägen 3 · 371 48 Karlskrona
Telefon: 0455-61 61 50 · E-post: info@baga.se

Lokalkontor: Stockholm · Göteborg · Norrköping · Växjö · Umeå
Alingsås · Örebro · Stenungsund · Uddevalla.

BAGA
rent på riktigt